

## energie zähler zmb 310/410



## Laufende Messperiode in Minuten

## kW Betriebsanzeige 003.5 4.1 03 Laufende Maximummessung im Hochtarif Τ Daueranzeige der angesteuerten kW Leistungsmessung 4.2 13 020.2 Laufende Maximummessung im Niedertarif > T > Der Pfeil zeigt an, welches Produkt zur Zeit aktiv ist Für die Leistungsmessung muss der Steuereingang (mb) Spannung führen. Bei längerem Tastendruck können die Vorwerte weggelassen werden. (Schnellvorlauf) ^^^^^^ Anzeigekontrolle (Displaykontrolle) 888888888 Tastenabfrage ^^^^^^ Fehlermeldung (wird nur angezeigt wenn ein Fehler F 00 vorhanden ist) 0.0 6 Erste Ziffer der Zähler-Nummer 0.1 4837421 Rest der Zähler-Nummer Max kW 012.3 6.1 Maximumwert HT laufender Monat Т Max Datum des Maximumwertes 6.1 94.08.23 JJ.MM.TT Τ Max kW Zeitpunkt des Maximumwertes 6.1 10:00 hh.mm Т Max kW Maximumwert HT Vormonat 6.1.07 015.8 (Juli) T M Max 6.1.07 94.07.12 Datum des Maximumwertes T M Max 6.1.07 09:15 Zeit des Maximumwertes Τ Max kW Maximumwert HT 6.1.06 018.5 Vorvormonat T M Max 6.1.06 94.06.21 Datum des Maximumwertes T M Max Zeit des Maximumwertes 6.1.06 11:15 T M Max kW 6.2 019.2 Maximumwert NT laufender Monat > T 6.2 94.08.19 Datum des Maximumwertes > T 05:00 6.2 Zeit des Maximumwertes > T

